Guía del usuario

Tablet **Banghó**

Acerca de esta guía del usuario concisa

Esta Guía del usuario contiene aquellas indicaciones básicas que se deberán cumplir durante la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un equipo Banghó.

La información que contiene esta guía del usuario, puede estar sujeta a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar la fiabilidad, el aspecto y funcionamiento. Las imágenes que contiene esta guía del usuario podrían no ser idénticas al producto real. En ningún caso el fabricante será responsable de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes del uso o la imposibilidad de usar el producto o la documentación, incluso si se avisa de la posibilidad de tales daños. Este documento contiene información protegida por derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Ninguna parte de esta guía del usuario puede ser reproducida por cualquier medio sin la previa autorización por escrito del fabricante.

Limitación de responsabilidad:

A pesar que se han realizado todos los esfuerzos razonables para asegurar la precisión de esta guía del usuario, el fabricante y el distribuidor no asumen ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones en esta guía del usuario ni por el uso de la información que el mismo contiene.

Para obtener información adicional sobre nuestros productos v www.bangho.com.ar.

Marcas registradas

Intel e Intel Core son marcas/marcas registradas de Intel Corporation.

Alerta de seguridad

Para evitar incendios, choques eléctricos, lesiones personales u otros peligros en el uso de la computadora, usted debe seguir las precauciones básicas incluyendo:

- Antes de utilizar el equipo, lea atentamente las instrucciones.
- Antes de encender coloque el equipo en una base estable.
- Mantener el equipo lejos del calor, la humedad y el polvo.
- Evitar caídas, pueden causar daños severos.
- Derramar algún liquido sobre el equipo , puede dañarlo o provocar un cortocircuito.
- No inserte ningún objeto en la ranura de Ventilación u otras ranuras de la computadora.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentra obstruyendo un lugar de paso, alguien lo puede pisar.
- Si no va a utilizar el equipo durante mucho tiempo, desconecte el enchufe.
- No desarme el equipo, con el fin de estar seguro, deje que un profesional calificado para el servicio lo haga.

Índice

Modelo de Tablet Banghó Aero:

- 1023

Contenido

Instrucciones para el cuidado y funcionamiento..... 3
Contenido del empaque..... 4
Introducción a las partes y componentes..... 5
Encendido del equipo 7
Función del teclado..... 8
Touchpad y pantalla..... 9
Instrucciones de seguridad..... 10

Solución de Problemas. 15
Especificaciones 16

Instrucciones para el cuidado y funcionamiento

La Tablet Banghó es un producto compacto pero puede dañarse, para evitar esto siga estas sugerencias:

- **No lo deje caer ni lo exponga a golpes fuertes.** Si el equipo se cae, la carcasa y los componentes podrían dañarse.
- **Manténgalo seco y no lo sobrecaliente.**
  Mantenga el equipo y fuente de alimentación alejados de cualquier tipo de fuente de calor. Esto es un aparato eléctrico.
  Si se derrama agua u otro líquido en su interior, el equipo podría dañarse seriamente.
- **Evite las interferencias.**
  Mantenga el equipo alejado de transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otros campos magnéticos fuertes. Éstos pueden dificultar el correcto funcionamiento y dañar los datos.
- **Siga las instrucciones apropiadas de manejo del equipo.**
  Apague el equipo correctamente y no olvide guardar su trabajo.
  Recuerde guardar periódicamente sus datos, pues los datos pueden perderse si la batería se descarga.

Servicio

- Si intenta reparar el equipo usted mismo, podría anular la garantía y exponerse usted y el equipo a descargas eléctricas. Deje que sea personal de reparación calificado el que realice las reparaciones, especialmente bajo cualquiera de estas condiciones:
- Cuando el cable de alimentación o adaptador AC/DC esté dañado o pelado.
- Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia u otros líquidos.
  Si el equipo no funciona con normalidad tras seguir las instrucciones de uso.
- Si hay olor fuera de lo normal, calor o humo que sale del equipo.

Información de seguridad

- Utilice solamente un adaptador de alimentación aprobado para su uso con este equipo.
- Utilice solamente el cable de corriente indicado en este manual.
- Compruebe que su tablet esté completamente apagada antes de introducirla en una bolsa de viaje (o cualquier funda).

Contenido del empaque

Desembale cuidadosamente la caja y extraiga los elementos que se describen a continuación. Si alguno de ellos falta o se encuentra dañado, comuníquese inmediatamente con su distribuidor:

- Una Tablet
- Un Teclado
- Un cable power
- Un adaptador de CA
- Certificado de garantía
- Controladores
- Una guía de usuario



Tablet & teclado



Cable power



Adaptador de CA

Certificado de Garantía

Controladores

Guía de usuario



NO.	Nombre
1	Cámara frontal
2	Luz cámara frontal
3	Sensor de luz
4	Pantalla táctil
5	Tecla de Inicio
6	Puerto adaptador de CA
7	Indicador LED de carga
8	Puerto USB
9	Puerto HDMI Micro
10	Puerto de entrada Micrófono
11	Puerto de entrada auriculares
12	Botón de encendido
13	Indicadores de encendido
14	Botón de bloqueo de rotación
15	Tecla aumento de Volumen
16	Tecla disminución de Volumen
17	Conector Magnético pantalla
18	Teclado
19	Touchpad
20	Botón de clic derecho
21	Botón de clic Izquierdo

NO.	Nombre
22	Botón de reset
23	Micro SD
24	Altavoz derecho
25	Luz cámara trasera
26	Cámara trasera
27	Puerto chip 3G (Opcional)
28	Altavoz izquierdo

Encendido del equipo

Conocimientos básicos comunes en el funcionamiento del equipo
Cuando termine su trabajo, puede apagar directamente el equipo , o dejar que entre en modo “sleep” o hibernación.

Modo de apagado	Método	Método de re-encendido /inicio
Apagar	Por favor, siga el normal proceso para apagar el sistema operativo. De esta manera, usted puede evitar las pérdidas de datos o daños de software. Si el sistema se detiene debido a los problemas en el hardware o el software, puede utilizar el botón de encendido por varios segundos para apagar el equipo.	Use el botón de encendido
Modo “sleep” o Modo Hibernación	De acuerdo a su configuración de Windows, el sistema entrará en el estado de dormir de acuerdo con el método siguiente: A, Cierre la pantalla B, Usar el botón de encendido.	Use el botón de encendido

Función del teclado

Icono	Comando	Función	Icono	Comando	Función
	Tecla Windows	Ir a la pantalla de inicio Windows 8.1		Fn+F10	Tecla Bajar volumen
	Fn+F2	Tecla Play / pausa para reproductor		Fn+F11	Tecla Subir volumen
	Fn+F3	Detiene la reproducción		Fn+F12	Desactiva el Touchpad
	Fn+F4	Canción anterior	NumLk	Fn+ Ins NumLk	Activa Bloqueo Numérico
	Fn+F5	Canción siguiente	ScrLk	Fn+ Del ScrLk	Activa el bloqueo de desplazamiento
	Fn+F6	Reproductor de música	Inicio	Fn+Home	Ir a Inicio
	Fn+F7	Abre la casilla de e-mails	End	FN+End	Saltar a pie de pagina
	Fn+F8	Abre la ventana de navegador	Page Up	FN+Page Up	Pagina siguiente
	Fn+F9	Tecla de silencio /Mute	Page Down	FN+Page Down	Pagina anterior

Touchpad & pantalla

Por favor , asegúrese de leer las siguientes sugerencias para el uso adecuado de la Tablet:

1) Realice periódicamente limpieza y cuidados a la pantalla LCD.
2) No coloque nada pesado sobre la Tablet.
3) No utilizar maletín o valija para tranportarla, asegúrese de que no haya demasiadas cosas dentro o una presión adicional entre la Tablet y la parte posterior de la pantalla LCD.
4) No coloque la pantalla de LCD en un ambiente donde la temperatura supere los 40 grados centígrados, o la humedad supere el 90%.
5) No exponga la pantalla LCD a la luz solar directa o fluorescencia fuerte.
6) No coloque nada sobre el panel táctil, como lápices, documentos, etc, ni nada que pueda rayar la pantalla LCD.
7) No utilice detergentes corrosivos para limpiar la pantalla LCD, dañara la pantalla.

8) Por favor no abra la cubierta de la Tablet PC cuando el sistema esté funcionando porque esto dará lugar a la pérdida o destrucción de datos. El formateo del disco duro ,puede borrar todos los datos . Por favor, Realice una copia de seguridad con anticipación.

En cuanto a los datos importantes:

Asegúrese de guardar una copia de seguridad en otros medios de almacenamiento. La empresa no asume responsabilidad alguna por las pérdidas de datos ocasionados.

El uso seguro de la energía

- La fuente de alimentación debe ser estable y estar libre de interferencias. Cuando no tenga claro sobre las especificaciones locales en aplicación eléctrica, consulte a su distribuidor o con la compañía eléctrica local.
- Al conectar la alimentación, se debe evitar tirar de los cables eléctricos de manera brusca.
- Asegúrese de tirar de la raíz del enchufe con el fin de garantizar la seguridad.

- No desconecte el adaptador de corriente.

Este producto sólo puede ser desmontado por personal de servicio autorizado de agente de la compañía.
Por favor, asegúrese de mantener intacta la faja de seguridad. De lo contrario, el servicio de garantía se puede ver afectado.

Si se ha configurado una contraseña, por favor,recuerdela. De lo contrario, laTablet no se puede iniciar.
Si ha olvidado la contraseña, póngase en contacto con el proveedor o la estación de mantenimiento autorizado.
Caso contrario, puede perder sus datos.

[Nota] Usted debe dominar un cierto lenguaje común básico con el fin de operar en el Tablet. Si es necesario, los niños deben estar acompañados por adultos.

Entorno de trabajo

[Peligro] Con el fin de evitar un fallo accidental, la Tablet debe funcionar dentro de los siguientes parametros:

Contenido	Ámbito de Uso
Temperatura de almacenamiento y transporte	-20℃ - 50℃
Humedad relativa de almacenamiento y transporte	20% - 93%（40℃）
Presión atmosférica	86kPa – 106kPa
Capacidad de adaptación de potencia	220V±22V，50Hz±1Hz
Humedad de trabajo	35% - 80%
Temperatura de trabajo	10℃ - 35℃

Con el fin de evita r que la Tablet se vea afectada por el entorno (humedad, polvo, comida, líquidos, exposición directa a la luz solar, etc), la Tablet se debe colocar en un lugar seco y con buena ventilación.
Con el fin de evitar que la Tablet se vea afectada o dañada por un campo magnético, manténgalo alejado de otros aparatos eléctricos de uso doméstico (por ejemplo, los aparatos de televisión, aire acondicionado, etc.) Por favor, no salpicar líquidos u otras impurezas en laTablet. De lo contrario, puede provocar cortocircuitos en los componentes internos, lo que dará más lugar a descargas eléctricas o accidentes con fuego.

[Nota] Si la Tablet está encendida y se ejecuta en condiciones de baja temperatura , puede dar lugar a fallos irreparables.Por lo tanto, antes de utilizarla, por favor, asegúrese de que la Tablet se maniobrará durante más de 2 horas a una temperatura ambiente (por encima de 10 grados Celsius).

[Nota] Si desea utilizarla durante un viaje en avión, Pregunte a el personal de la aerolínea si esta autorizado a utilizar su Tablet a bordo.
La mayoría de las compañías aéreas tienen restricciones para el uso de Tabletas electrónicas. La mayoría de las compañías aéreas permiten el uso de aparatos electrónicos entre el recorrido y no durante los despegues y aterrizajes.

[Aviso] Si se guarda y se transporta en un entorno menor de 10 Cº, la Tablet PC debe ser colocada por más de 2 horas con la condición de temperatura ambiente de 10 Cº – 35 Cº, con el fin de evitar que la temperatura no sea excesivamente baja, de este modo dara lugar a evitar daños electricos. Deje que la Tablet recupere su temperatura de forma natural y evite el aumento de la temperatura excesivamente rápido, lo que lo conduce a daños eléctricos.

Remoción,Transporte y almacenamiento

[Nota] Al mover el Tablet , se deben tomar recaudos:

La Tablet se debe colocar en la caja de embalaje original en caso de transporte. [Nota] En el caso de almacenamiento, el material de embalaje debe ser colocado fuera del alcance de los niños con el fin de evitar la aparición de situaciones inseguras.

Batería

Si va a usar la batería, asegúrese de cargar totalmente la batería antes de emprender un viaje largo. Recuerde que el transformador de corriente carga la batería mientras está conectado a la computadora y una fuente de alimentación de CA. Tenga en cuenta que se necesita mucho más tiempo para cargar la batería cuando la Tablet está en uso.

Recuerde cargar completamente la batería (8 horas o más) antes del primer uso y cada vez que se agota para prolongar la vida de la batería. La batería alcanza su capacidad máxima después de unos pocos ciclos de carga y descarga completos.

[Nota] Sustituir la batería de polímero de forma incorrecta puede dar lugar a riesgos de explosión. Por favor, asegúrese de que la sustitución e instalación de batería de polímero sean realizadas por personal de mantenimiento profesional. Sólo los productos de batería de tipos iguales o equivalentes recomendados por los fabricantes se pueden utilizar para la sustitución. El incorrecto desecho de la batería dará lugar a la contaminación ambiental grave. Deshágase de la batería o devuelva los residuos y la batería utilizada a el departamento de mantenimiento post-venta a fin de evitar la contaminación del medio ambiente

Energía

[Peligro]

Es necesario utilizar un cable de enchufe de calidad, Si reemplaza las líneas eléctricas convencionales sin autorización, puede conducir a problemas serios, por otra parte, la longitud máxima de las líneas de energía no debe exceder de 4,5 metros.

Antes de utilizar la energía, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos eléctricos de la tablet PC. La calidad de la electricidad es importante para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, de otra manera podría tener consecuencias negativas.

Durante una tormenta, el uso de productos puede perjudicar la seguridad de su cuerpo. Por lo tanto, lo que dure la tormenta, por favor, evite el uso de la Tablet PC, desconecte la línea telefónica, línea de red, la línea de alimentación y otras lineas que estén conectadas con el exterior. En el caso de truenos, por favor no insertar y extraer estas líneas y cables.

[Nota]

Examine cuidadosamente la línea de alimentación de CA conectado al comprar la Tablet PC. En caso de cualquier problema, por favor, contacte con su distribuidor correspondiente.

- La línea de alimentación utilizada para laTablet PC debe cumplir con las siguientes normas de seguridad:
- La conformidad con la certificación CCC.
- Asegurese que el enchufe este bien conectado a una fuente de alimentación segura.
- El cable de alimentación debe cumplir con GB 15934-2008

Instrucciones de seguridad

1) El agujero tomacorriente debe instalarse cerca del equipo en lugares que faciliten la conexión Al insertar y tirar de la línea de energía. Evitar tirar directamente el cable de alimentación tirando y arrastrando. Por favor, asegúrese de tirar de la raíz del enchufe con el fin de garantizar la seguridad y precaución contra las descargas eléctricas. Por favor, no desarme el adaptador de corriente.
2) No coloque el producto en lugares con fácil acceso al agua.
3) En caso de instalación, por favor, coloque el producto sobre una base de apoyo estable.

4) No colocar los productos en lugares donde hay transito frecuente de personas a fin de evitar el pisoteo del cable eléctrico . Por favor, asegúrese de que no hayan artículos sobre el cable eléctrico.

5) Siga toda la información de advertencia e indicaciones descritas en este manual.

6) Si no utiliza el equipo durante un largo período , por favor retire la alimentación de energía con el fin de evitar una tensión excesiva, lo cual puede causar daños.

7) No vierta ningún líquido sobre el producto. Esta acción puede dar lugar a riesgos de accidentes con fuego o descarga eléctrica.

8) En el caso de encontrar las siguientes situaciones, el equipo debe ser reparado por profesionales :

- El cable de alimentación o enchufe ha sido destruido o arrancado .
- Se a derramado algún líquido sobre el equipo.
- El producto está empapado por la lluvia o salpicaduras de agua.
- Cuando este operando el equipo , y este no responde o no ejecuta las tareas con normalidad .
- Si el producto se golpea o cae y su pantalla o carcasa han sufrido averías.
- Si el producto tiene daños aparentes .

9) Si el producto no se utiliza y se almacena dentro del ámbito de temperatura definido , que puede conducir a daños permanentes en el producto.

10) Por favor, no utilice el adaptador de alimentación cerca de agua u otros líquidos .

Solución de problemas

En este capítulo, aprenderá cómo resolver un problema general de hardware.
Su Tablet se ajusta a la especificaciones especificas del sistema antes de ser entregada. Sin embargo, el uso incorrecto o negligencia durante el proceso de transporte dará lugar a la aparición de problemas.
En este capítulo se proporciona información de referencia y la identificación de los problemas generales de hardware y software que pueda encontrar:

Problemas en el sonido

1) Sin sonido

- Pulse la tecla de Fn + "+" para ajustar y aumentar el volumen .
- La mayoría de los problemas de sonido están relacionados con software. Si su Tablet PC tenía un sonido normal anteriormente , la razón puede ser que la configuración del software no es correcta.

Problemas en el monitor

1) Al iniciar el sistema la pantalla queda negra:
Por favor, asegúrese de que la Tablet no está en modo [suspensión] modo [Hibernación]. En estos modos, el monitor se apagará para conservar las fuentes de energía.

2) Parpadeo de la pantalla

Al iniciar o apagar el Tablet PC, la pantalla parpadeará varias veces. Este es un fenómeno normal.

3) Un punto de la pantalla dañado

Debido a la restricción del proceso de fabricación de LCD, algunos puntos de la imagen no puede mostrar normalmente ciertos colores en la pantalla. Este es un fenómeno normal. No tiene porque preocuparse.
Los contenidos relevantes sobre las normas nacionales son los siguientes.
La Inspección se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura ambiente: 20 Cº -25 Cº
- Luz: 300lx-700lx

BANGHO®

Línea de atención al cliente:
0810-888-BANGHO (2264)
www.bangho.com.ar
Brasil 3033 (1260), C.A.B.A
Buenos Aires - Argentina
CUIT.: 30-70860230-9

2264461000039